



Uputstvo kako isprogramirati risiver


Pritiskom na dugme *Menu* dobijate sljedeći ekran. Izaberite Settings (Podešavanja) i pritisnite OK dugme



U sljedećem meniju birate Servis settings (servisna podešavanja)




U ovom meniju birate Delete all settings (Obriši sve programe)




Ovdje birate opciju YES (Da)




Nakon par sekundi, risiver vas vraća u prvi *meni* I sada birate Channel Search (Pretraživanje kanala)




Birate Automatic search (Automatsko biranje)



I birate Start search ili zeleno dugme na daljinskom (Počni pretraživanje)



Nakon par minuta risiver će izbaciti sljedeću poruku



Ovdje samo pritisnite OK na daljinskom upravljaču. Sada možete izaći iz menija i pojaviće se programi.